



スマートターボ神楽のファームウェアアップデート方法


1. App Storeから「nRF Toolbox」Appをダウンロードしインストールします。



2. FIRMWARE update (バージョンは更新の都度変更になります)をMINOURAのウェブサイトからダウンロードします。




スマートターボ神楽のファームウェアアップデート方法



3. zipファイルをダウンロードすると「nRF Toolbox」が自動的に表示されます。

もし表示されないときは、「その他...」を押し、いくつか登録されたAppの中から「nRF Toolbox」を選びます。



4. 「nRF Toolbox」が起動し、ダウンロードしたファームウェアが表示されますので、画面下部の“SELECT DEVICE”を押しします。


5. リストに表示された中からお使いの「神楽」を選択します。



※生産ロットの違いで名称が変わることがありますが、「神楽」本体のユニット側面に貼ってあるステッカーでIDの確認ができます。

スマートターボ神楽のファームウェアアップデート方法


6. App画面の“UPLOAD”押すとアップロードが始まります。終わるまで数分間お待ちください。



⚠️ アップロード中は絶対に電源コネクタをはずさないでください

スマートターボ神楽のファームウェアアップデート方法

画像はタイヤドライブLST9200ですが、2つのLEDランプ（赤・青）の状態は、ダイレクトドライブ、タイヤドライブとも共通です。



7. ファームウェアの更新が完了すると、自動で再起動します。

※ 自動で再起動しない場合は、一旦、コンセントの差し込み口から電源コードを抜いて電源を切り、その後、改めて電源コードを差して起動してください。

8. 通常起動時と同じように、赤が点灯、青が点滅していることを確認し、あらためて、ANT+もしくはBLEでペアリングを行ってください。

作業時間は数分ですが、特に煩わしいことはありません。
ご不明な点があれば、本社営業部までお尋ねください。

株式会社 箕浦 〒503-2312 岐阜県安八郡神戸町下宮134-1
www.minoura.jp TEL : (0584) 27-3131 Mail : minoura@minoura.jp