



MINOURN PH-1 ワンタッチクランプ式ホルダ 取扱説明書

パイプで組まれた展示棚に、ワンタッチで止められるクランプを利用してハンドルバーやシートポストをディスプレイするためのホルダです。

クランプ適用直径
28mm ~ 35mm

クランプの使い方

1 まず装着前に側面のボルトを回してクランプの内径を取り付ける対象のパイプの直径におおよそ合わせておきます。




横向きに取り付けた状態


ローラーは縦向きにも横向きにもセットできます。




縦向きに取り付けた状態



添付の透明シートをパイプに巻き、その上からクランプをかぶせます。クランプを閉じてから金属リングをフックにかけます



レバーを倒します



レバーを閉じ切ったとき「バチン」という音とともに適度な抵抗を感じたら、それは正常です。もしレバーがきつすぎる、あるいは緩すぎる場合は、いったんクランプを解除し、側面のボルトを回してクランプの開き幅を再調整してから、再度装着してください。




注意



レバーを閉じたときもし側面のボルトが飛び出たままだった場合は、クランプは完全に締めきっていません。このままだと使用中にクランプが緩み、重大な事故を起こす恐れがあります。必ずボルトが完全にクランプ本体に引き込まれていることを確認してからお使いください。

MINOURN WPH-1 スラットウォール用ホルダ 取扱説明書



横向きに取り付けた状態

ローラーは縦向きにも横向きにもセットできます。

縦向きに取り付けた状態

スラットウォールの壁面に、ハンドルバーやシートポストをディスプレイするためのホルダです。

2つのローラーの間にパイプ部分をはめ込むだけと簡単。

問い合わせ先

もし何かわからないことがあった場合は、まずお買い求めになった販売店にお問い合わせください。もしそこで十分な情報やサービスを受けられない場合に限り、下記までお問い合わせください。

株式会社 箕浦 (製造元)
〒 503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1
Phone: (0584) 27-3131 / Fax: (0584) 27-7505
Mail: minoura@minoura.jp
Web: www.minoura.jp

株式会社 深谷産業 (販売元)
〒 462-0062 愛知県名古屋市中区新沼町 150
Phone: (052) 909-6201 / Fax: (052) 909-6212
Web: www.fukaya-sangyo.co.jp